

CARCAM®

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ✓ Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования, и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- ✓ Гарантийный период исчисляется с момента приобретения Устройства у официального дилера на территории России и составляет 12 месяцев на все Устройства.
- ✓ В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя.
- ✓ Производитель не несет ответственность за совместимость своего Программного Обеспечения с любым аппаратными и программными средствами, поставляемыми другими производителями.
- ✓ Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственность за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные, последовательные или косвенные убытки, возникшие в следствие некорректных действий по инсталляции, сопровождению, эксплуатации, либо связанных с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования.
- ✓ Производитель не несет ответственность по гарантии в случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил инсталляции или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных с попытками добиться от Устройства выполнения функций, не заявленных Производителем.
- ✓ Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику Оборудования силами и за счет Производителя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- ✓ на контрафактные устройства, приобретенные под маркой Производителя;
- ✓ на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды [дождь, снег, гроза и т.п.];
- ✓ на наступления форс-мажорных обстоятельств [пожар, стихийные бедствия и др.] вызванные несоответствием государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и др. кабельных сетей;
- ✓ на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой;
- ✓ на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это производителем;
- ✓ на повреждения, вызванные попаданием внутрь Устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых т.д.;
- ✓ на Устройства, имеющие внешние дефекты [явные механические повреждения, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные разъемы];
- ✓ на аксессуары [соединительные кабели, зарядные устройства, адаптеры питания, кронштейны и т.д.];


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CARCAM® SKI CARRIER

5670(L) 5670(S)

5670A 5671

АВТОБАГАЖНИК ДЛЯ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ




Модель	5670(L)	5670(S)	5670A	5671
Длина	78 см	56 см	78 см	39 см
Вместимость (пар лыж)	4	3	4	2
Наличие замка	Есть	Есть	Есть	Есть
Масса	3,0 кг	2,6 кг	5,2 кг	2,0 кг

Рекомендации по установке автобагажника

Установка автобагажника для лыж и сноубордов производится на дуги аэродинамического автомобильного багажника.

1. В зависимости от конструкции, выберите крепежный элемент и зафиксируйте его на дуге автобагажника (для модели 5671 крепежный элемент выполнен в виде П-образной скобы).



2. Поднимите верхний держатель и отщелкните замок (для модели 5670A).



3. Установите автобагажник, соотнеся технологические отверстия с винтами крепежных элементов. Обратите внимание, у модели 5670A платформа нижнего держателя подвижна.



4. Надежно зафиксируйте автобагажник с обеих сторон.



5. Не забудьте защелкнуть замок (для модели 5670A).



Важно! После установки проверьте надежность собранной вами конструкции и надежность фиксации лыж. Во время движения соблюдайте скоростной режим.

CARCAM®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	
Серийный номер	
Дата покупки	
Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	

С условиями гарантии [см. на обороте] ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею.



Печать Фирмы-продавца



Подпись покупателя

Дата производства: окт. 2018

Гарантийный срок - 12 мес.

Уважаемый покупатель!

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей Фирмы-продавца, подписи покупателя.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изгottenения изделия.

При возникновении неисправности Оборудования обращайтесь в авторизованные сервисные центры [адреса указаны на сайте [сагсам.ru](#) в разделе «Сервис»], если таковые отсутствуют в Вашем регионе, то в представительство Фирмы-продавца, в которой данное оборудование было приобретено.

При возврате Фирме-продавцу Устройство должно быть в полной комплектации и оригинальной упаковке!



CARCAM.RU